

Nr. 18

## **Doppelhorn, Modell IIb, in F-B oder B-F**

mit Hilfsstimmnng E-A oder A-E, nach demselben Grund-  
aufbau wie Modell II. Neben dem Umschalthebel für  
die Hauptstimmung wird auch die Umschaltung für die  
Hilfsstimmung durch Daumenhebel bewerkstelligt. Durch  
ausziehen des E-Zuges und auswechseln des A-Zuges  
kann diese Kombination für den Stopfausgleich

Verwendung finden